

4. Anvisningar för leveranser med tankfordon

Anvisningarna gäller såvida inte annat överenskommits med kund.

Anvisningarna syftar bland annat till att uppfylla föreskrifter från Arbetsmiljöverket, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, Trafikverket samt Transportstyrelsen.

Kunden ansvarar för att vägar till och från lossningsplatsen är farbara och inte är blockerade, samt att säkerheten för chauffören inte äventyras på grund av hinder, halkrisk i snö och is, etcetera.

Föraren ansvarar för att gällande regler och instruktioner följs. Instruktioner för lossning ska finnas i varje tankfordon. Om kunden har egna instruktioner ska föraren följa dessa.

Tankfordonet ska uppfylla alla ställda krav i ADR-S.

Vägval

Föraren ska följa:

- Länsstyrelsens föreskrifter för transport av farligt gods eller, om sådana saknas,
- vägval enligt Räddningstjänstens rekommendation.

Rätt kund och cistern

Föraren ska försäkra sig om att leveransen sker till rätt kund och cistern.

Avisering och klartecken

Föraren ska informera sig om de villkor som finns för avisering och klartecken inför leveransen. Kunden ska i god tid informera leverantören om förändringar av behovet eller om förändringar som avviker från överenskommet leveransavtal.

Kundens trafikregler

Föraren ska följa de särskilda trafikregler som gäller på kundens område.

Åtgärdsplan vid nödsituation

Föraren ska ta del av kundens åtgärdsplan som gäller vid nödsituation. Finns ingen åtgärdsplan hos kunden ska leverantörens generella åtgärdsplan följas.

Alarm

Föraren ska veta var kundens, för föraren, relevanta interna och externa larm finns och hur de fungerar och aktiveras (brandlarm, gaslarm, utrymningslarm, etcetera).

Personlig skyddsutrustning

Lossningspersonal ska bära personlig skyddsutrustning, såsom heltäckande skyddskläder som är flamsäkra och antistatiska. Skyddskläder ska skydda mot kontakt med flytande metan eller med kalla utrustningsdetaljer. Lossningspersonalen ska även använda sig av visir samt köldtåliga handskar.

Varumottagare

Föraren ska veta vem som är kundens kontaktperson.

Uppställning

Fordonet ska ställas upp på anvisad plats som har tagits fram för att kunna utföra en säker lossning. Fordonet ska kunna köras från platsen utan att backa.

Övervakningsplats

Påfyllningsanordningen ska vara synlig från den plats där föraren övervakar fyllningen för att snabbt kunna avbryta gastillförseln om så krävs.

Avgränsning och markering

Om behov föreligger för att varna övrig trafik eller om obehöriga personer har tillträde till lossningsplatsen, ska området avgränsas eller markeras. Kundens avgränsningar eller markeringar ska användas. Saknar kunden sådana används de varningsskyltar som medföljer tankfordonet.

Fixering av fordon

Fordonet ska ha anordning som förhindrar att det körs eller rullar iväg under pågående leverans.

Potentialutjämning

Fordonet ska anslutas till anläggningens jordningspunkt innan slangledningen ansluts.

Täthetskontroll

Fordon, slang, kopplingar, kundens påfyllningsanordning och de delar som används vid lossning, ska bedömas (genom okulär kontroll) vara täta och oskadade före, under och efter lossning.

Kommunikation

Om leverans utförs som ensamarbete ska det finnas kontaktmöjlighet i form av till exempel telefon, kommunikationsradio eller larmanordning.

Avvikelser

Redan vid tveksamhet om säkerheten ska leveransen stoppas och förståndaren samt leverantören meddelas.

Högsta fyllnadsgrad

Föraren ska tillse att högsta fyllnadsgrad i cistern inte överskrids.

Avslutning

Efter avslutad leverans ska ventiler stängas och anläggningen återställas på det sätt som uppfyller kundens rutiner. Kunden ska informeras om att leveransen är avslutad om så har överenskommits.